





















# Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina

Gymnázium dr. A. Hrdličky Komenského 147 396 01 Humpolec

registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012









INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

### Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina



Název: Lupa

Autor: Václav Vydlák

**Škola:** Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

Předmět: Fyzika

Datum vytvoření: 30.5.2010

Cílová skupina: 3. ročník čtyřletého typu studia na gymnáziu a odpovídající

ročníky víceletých typů studia, případně 2. a 4. ročník

osmiletého typu studia na gymnáziu


Časový rozsah:30 min, 1 vyučovací hodinaTyp hodiny:Opakování, diskuze, výklad


**Popis:** Opakování a doplnění vědomostí z oblasti optického zobrazení

se zaměřením na čočky.

## **OPAKOVÁNÍ:**

- 1. Jaké dva základní druhy čoček rozeznáváme?
- 2. Co můžeme říci o vlastnostech obrazů vytvořených čočkami?
- 3. Doplněním paprsků význačného směru do obrázku zjistěte vlastnosti obrazu vytvořeného čočkou.







Podmínky zřetelného vidění:

- dostatečná velikost obrazu na sítnici
- dostatečná doba trvání zrakového vjemu
- přiměřené osvětlení pozorovaného předmětu

Velikost obrazu na sítnici závisí na velikosti zorného úhlu.



Vysvětli s pomocí obrázku, za jakých okolností se může pozorovateli zdát, že veverka je stejně vysoká jako kráva.





Rozlišovací schopnost oka určuje nejmenší zorný úhel, při němž dva body vnímáme odděleně.

Při zorném úhlu menším než 1´ dva body splývají v jeden. Ke zvětšení zorného úhlu velmi malých předmětů používáme lupu a mikroskop.


#### Lupa

- spojná čočka (nebo soustava čoček) s ohniskovou vzdáleností menší, než je konvenční zraková vzdálenost
- pozorovaný předmět umístíme mezi lupu a její ohnisko (nebo do ohniska)
- oko umístíme blízko lupy
- okem vidíme obraz pod větším zorným úhlem
- obraz je zvětšený, neskutečný, přímý

http://www.openclipart.org/image/800px/svg\_to\_png/TheStructorr\_magnifying\_glass.png

Při pozorování předmětu bez lupy platí  $tg \tau = \frac{y}{d}$ 


(při malých zorných úhlech  $au pprox rac{y}{d}$  )



Při pozorování předmětu lupou platí

$$tg \ \tau' = \frac{y}{a}$$

(při malých zorných úhlech  $au' pprox rac{y}{a}$  )



Zobrazení předmětu lupou charakterizuje úhlové zvětšení  $\gamma = \frac{\tau'}{\tau}$ 

Při malých zorných úhlech platí pro úhlové zvětšení lupou  $\gamma = \frac{\tau}{\tau} \approx \frac{y}{a} : \frac{y}{d} = \frac{d}{a}$ 


Můžeme předmět pozorovaný lupou umístit do předmětového ohniska lupy?

- 1) Kde vznikne obraz vytvořený lupou? Ověřte doplněním paprsků do obrázku.
- 2) Co můžeme v takovém případě prohlásit o akomodaci oka, kterým obraz pozorujeme?
- 3) Jak se změní vztah pro výpočet úhlového zvětšení? Doplňte text nástrojem Pero.

Při pozorování předmětu lupou platí  $tg \tau' =$ 

(při malých zorných úhlech  $\tau' \approx$ 

Zobrazení předmětu lupou charakterizuje úhlové zvětšení  $\gamma = \frac{\tau'}{\tau}$ 



Při malých zorných úhlech platí pro úhlové zvětšení lupou  $\gamma = \frac{\tau}{\tau} \approx$ 

Pro lupu s optickou mohutnosti  $\varphi$  tedy platí  $\gamma \approx 0.25 \, \varphi$ 

#### SHRNUTÍ:

Lupa je spojná čočka (nebo soustava čoček) s ohniskovou vzdáleností menší, než je konvenční zraková vzdálenost d (25 cm).
Pozorovaný předmět umístíme mezi lupu a její ohnisko (nebo do ohniska).
Obraz je zvětšený, neskutečný, přímý.

#### Zvětšení lupy

- lupa tvořená jednoduchou spojkou maximálně 6x
- lupa tvořená centrovanou soustavou čoček maximálně 30x
- se vypočítá podle vztahu  $\gamma = \frac{d}{a}$  (nebo  $\gamma = \frac{d}{f}$  )

V praxi se lupa používá ke čtení malých písmen a číslic či k pozorování velmi malých objektů.

## Seznam pramenů a literatury:

LEPIL, Oldřich. *Fyzika pro gymnázia - Optika*.
3. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2008. 206 s. ISBN 978-80-7196-237-3.

SVOBODA, Emanuel a kol. *Přehled středoškolské fyziky.* 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 532 s. ISBN: 80-7196-307-0

http://www.openclipart.org/

Uveřejněný odkaz (cit 24-05-2010) dostupný pod licencí Public Domain na http://www.openclipart.org/ Všechny objekty (s vyjímkou obrázku lupy na str.6) použité k vytvoření sešitu jsou součástí SW Activstudio, resource pack nebo jsou vlastní originální tvorba autora.

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále

používat i šířit při uvedení autorova jména.

info@gymnaziainteraktivne.cz

Mezipředmětové vztahy: Biologie - Oko Biologie - Mikroskop		